


12. Ajuste



Nota: Se recomienda ajustar las columnas a la altura deseada antes de instalar la pantalla.


Mantenimiento

- Compruebe si el soporte es seguro a intervalos regulares (al menos cada tres meses).
- Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna pregunta.

AISENS

Manual de instalación

TV Cart



FT100TE-123



400x400/600x400
800x400/800x600
900x600/1000x600

100"
MAX



rated
for TV

100kg/220lbs



rated
for DVD

5kg/11lbs



rated
for CAMERA

5kg/11lbs

Por favor, lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y el montaje. Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local para obtener ayuda.


PRECAUCIÓN

1. El uso con productos más pesados que los pesos nominales indicados puede provocar inestabilidad y posibles lesiones.
2. Siga atentamente las instrucciones de montaje. La instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones personales graves.
3. Se debe utilizar equipo de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
4. Asegúrese de que el suelo pueda soportar de manera segura el peso combinado del equipo y todos los componentes instalados.
5. Utilice los tornillos de montaje provistos y **NO APRIETE DEMASIADO** los tornillos durante el montaje.
6. Este producto contiene elementos pequeños que podrían representar un peligro de asfixia si se tragan. Mantenga estos artículos fuera del alcance de los niños.
7. Este producto está diseñado solo para uso en interiores. El uso de este producto al aire libre podría provocar fallos del producto y lesiones personales.

Requisito para la instalación



Lista de componentes




base (x1)
A



rueda giratoria (x4)
B




placa universal (x1)
C




IMPORTANTE: Asegúrese de haber recibido todas las piezas de acuerdo con la lista de componentes antes de la instalación. Si falta alguna pieza o está defectuosa, comuníquese con su lugar de compra para obtener un reemplazo.

Package M




1. Instalación de la rueda giratoria




Nota: Cada rueda se puede ajustar de forma independiente. Gire ligeramente la tuerca para bajar o subir la base.

2. Ajuste de las columnas




3. Fijación de la varilla impulsora a las dos columnas



Fije la manivela a la columna marcada con "1" .
Fije la manivela a la columna marcada con "2" .
Gire la manivela para que la columna interior suba hasta la posición más alta.

NOTA: Con las marcas "1" y "2" mirando hacia adelante.


3. Fijación de la varilla impulsora a las dos columnas




Ajuste la barra hexagonal y deje 40 mm en cada lado, luego apriete los tornillos para asegurarla.

Fije la varilla de impulsora a las dos columnas.


4. Fijación de las columnas a la base




5. Instalación de la barra transversal




6. Instalación de la placa universal





7. Ajuste



8. Instalación de los soportes adaptadores





8a. Para pantallas traseras planas



| | | | | | |
|------------|--|--|------------|--|--|
| M-A | | | M-B | | |
| M-F | | | | | |

8b. Para pantallas con respaldo irregular




| | | | | | |
|------------|--|--|------------|--|--|
| M-C | | | M-D | | |
| M-E | | | M-F | | |
| M-G | | | M-H | | |

Nota: Elija los tornillos, arandelas y espaciadores adecuados (si es necesario) según el tipo de pantalla.
 · Coloque los soportes del adaptador lo más cerca posible del centro de la pantalla.
 · Atornille los soportes del adaptador en la pantalla.


Apriete todos los tornillos, pero no los apriete demasiado.

9. Enganche la pantalla a la placa universal




- Enganchar el display a la placa universal.
 - Apriete los tornillos inferiores para asegurarlos.
- IMPORTANTE:** asegúrese de que la pantalla esté montada correctamente y que los tornillos estén bien apretados antes de soltar la pantalla.


10. Instalación del estante de la cámara



11. Instalación del estante de DVD



Instale la barra de soporte en las columnas en la posición deseada y asegúrela con los tornillos apropiados.



Fije el estante para DVD a la barra de soporte con los tornillos y tuercas de mariposa apropiados. Apriete todos los tornillos y tuercas de mariposa para asegurar.