




T000
CREATE ▾ INSPIRE




Auriculares inalámbricos ONYX con Bluetooth V5.3
TQBWH-0054B


Contenido



1 x Estuche de carga



1 x Auriculares inalámbricos



1 x Cable de carga
USB-A / USB-C

Requisitos del sistema y conexión de auriculares

- Adaptador Bluetooth en caso de ser usado en ordenador.
- Recomendable usar Android 10 o versiones posteriores.

Conexión al teléfono móvil


- Abra el estuche y saque los auriculares de éste.
- En su teléfono móvil, abra los ajustes y busque el apartado 'Bluetooth'. A continuación, le aparecerán los dispositivos Bluetooth que estén disponibles, busque sus auriculares como TQBWH-0054W.
- Vincúlelos pulsando en nombre del dispositivo. Puede ser que la primera vez sea necesario introducir una clave para vincular. Pruebe '0000' o '1234' y ya podrá utilizarlos en su teléfono.

Conexión al ordenador

- Abra el estuche y saque los auriculares de éste.
- En su ordenador abra la configuración. Entre en el apartado 'Dispositivos' y busque 'Bluetooth y otros dispositivos'. A continuación, le aparecerán los dispositivos Bluetooth que estén disponibles, busque sus auriculares como TQBWH-0054W.
- Vincúlelos haciendo clic en el nombre del dispositivo y clic en 'Conectar'. Puede ser que la primera vez sea necesario introducir una clave para vincular, pruebe '0000' o '1234' y ya podrá usar sus auriculares en su ordenador.


Botones táctiles en iOS y Android

Para Android



1. Pulsar **una vez** para Pausar y Reproducir.
2. Pulsar **dos veces** para repetir reproducción en **auricular izquierdo** o pasar reproducción en **auricular derecho**.
3. Pulsar **tres veces** para reducir el volumen en **auricular izquierdo** o aumentar volumen en el **auricular derecho**.
4. **Mantener pulsado** para abrir el Asistente de Google.

Para iOS



1. Pulsar **una vez** para Pausar y Reproducir.
2. Pulsar **dos veces** para repetir reproducción en **auricular izquierdo** o pasar reproducción en **auricular derecho**.
3. Pulsar **tres veces** para reducir el volumen en **auricular izquierdo** o aumentar volumen en el **auricular derecho**.
4. **Mantener pulsado** para abrir Siri.

Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en los productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.

¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

