





USER MANUAL




VESTA EARBUDS TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS

OPERATION GUIDE



- L R** One touch: Play / Pause / Answer / Hang Up
- L R** Long touch 2 seconds: Power On
- L R** Long touch 5 seconds: Power Off
- L R** Long touch 3 seconds: Rejection / Voice Assistant
- Double touch: Volume - Double touch: Volume +
- Triple touch: Prev song Triple touch: Next song
- L R** Game mode: When earbuds is connected with the phone touch the L or R earbuds for 5 times.
- When ear "beep beep" voice prompt, it's enter the game mode.
- Touch the L or R earbuds for 5 times again, hear "Duang" to exit game mode.




- L R** Deletion of paired memory: Please put both earbuds inside the charging box. Then, keep pressing the two earbuds around 10 seconds until both of them keep flashing 3 times white and red light alternatively and quickly. After doing so, the deletion of paired memory is finished.

EASY PAIRING

- Put the earbuds into the charging box to restart, the red light is activated.
- Take out the earbuds from the charging box in the same time. The red and white lights are flashing quickly, after that the light of one earpiece will be off. And the light of the other earpiece will be flashing in red and white slowly. It's means the earbuds are working together.
- Open the Bluetooth of the phone and search for pairing name "VESTA" for pairing.
- After use, please put it back to the charging box, it will be auto power-off accordingly.

- 5.- when use, just pick up it out from the charging box and it will be auto pairing use.

CHARGING DIAGRAM




CHARGER BOX:

Charging time: 2 hours
Charging State:

POWER	LED	LED	LED	LED	LED
FULL	-	-	-	-	-
75%	-	-	Flash	-	-
50%	-	Flash	-	-	-
25%	Flash	-	-	-	-


WEARING DIAGRAM




EARBUS:

- When charging; Earbuds bright red lights, Charging box white light flash.
- Full charging; charging box light went out.
- Low battery; Red light flash warning.

INSTRUCCIONES DE USO



- L R** Un toque: Reproducir / Pausar / Responder / Colgar
- L R** Toque largo 2 segundos: Encendido
- L R** Toque largo 5 segundos: Apagado
- L R** Toque largo 3 segundos: Rechazo / Asistente de voz
- Doble toque: Volumen - Doble toque: Volumen +
- Triple toque: Prev canción Triple toque: Siguiente canción
- L R** Modo Gaming: Cuando los auriculares están conectados con el teléfono toque los auriculares L o R 5 veces.
- Cuando se escucha el mensaje de voz "beep beep", entra al modo de juego. Vuelva a tocar los auriculares L o R 5 veces, escuche "Duang" para salir del modo de juego.




- L R** Eliminación de memoria de emparejamiento: coloque ambos auriculares dentro de la carga caja. Luego, mantenga presionados los dos auriculares unos 10 segundos hasta que ambos sigan parpadeando 3 veces la luz blanca y roja alternativamente y rápido. Después de hacerlo, finaliza la eliminación de la memoria de emparejamiento.

FACIL EMPAREJAMIENTO

- Coloque los auriculares en la caja de carga para reiniciar, la luz roja se activa.
- Saque los auriculares de la caja de carga al mismo tiempo. El LED de ambos intraauriculares parpadeará en rojo y blanco rápidamente, después de eso, la luz de un auricular se apagará, y la luz del otro auricular parpadeará en rojo y blanco lentamente. Significa que los auriculares están trabajando juntos.
- Abra el Bluetooth del teléfono y busque el nombre de emparejamiento "VESTA" para su emparejamiento.
- Después del uso, vuelva a colocarlo en la caja de carga, se apagará automáticamente.

- 5.- Cuando vuelva a usarlos, simplemente retírelos de la caja de carga y se emparejarán automáticamente.

DIAGRAMA DE CARGA




CAJA DE CARGA:

Tempo de carga: 2 horas
Estado de Carga:

POWER	LED	LED	LED	LED	LED
FULL	-	-	-	-	-
75%	-	-	Flash	-	-
50%	-	Flash	-	-	-
25%	Flash	-	-	-	-


DIAGRAMA DE COLOCACIÓN




INTRAURICULARES:

- Al cargar; Auriculares luces rojas iluminadas, Caja de carga flash de luz blanca.
- Carga completa: La luz de la caja de carga se apaga.
- Batería baja; Advertencia de destello de luz roja.

INSTRUÇÕES DE USO



- L R** Um toque: Reproduzir / Pausa / Responder / Desligar
- L R** Toque longo 2 segundos: Ligado
- L R** Toque longo 5 segundos: Desligado
- L R** Toque longo 3 segundos: Rejeição / Assistente de Voz
- Toque duplo: Volume - Toque duplo: Volume +
- Toque tripla: Canção anterior Toque tripla: Próxima canção
- L R** Modo de jogo: quando os auriculares estiverem ligados ao telefone toque nos auriculares L ou R 5 vezes.
- Quando ouvirmos a mensagem de voz "beep beep", entrará no modo de jogo. Toque novamente os auriculares L ou R 5 vezes, ouça "Duang" para sair do modo de jogo.




- L R** Eliminação da memória de emparelhamento: Coloque ambos os auriculares dentro da caixa de carga. Seguidamente, mantenha pressionados os auriculares durante aproximadamente 10 segundos até que ambos pisquem 3 vezes a luz branca e vermelha de forma alternada e rápida. Logo depois finaliza a eliminação da memória de emparelhamento.

FÁCIL EMPARELHAMENTO

- Coloque os auriculares na caixa de carga para reiniciar, a luz vermelha é ativada.
- Retire os auriculares da caixa de carga simultaneamente. O LED piscará rapidamente em vermelho e branco e, seguidamente, a luz de um auricular irá apagar-se. Enquanto a luz do outro auricular piscará lentamente em vermelho e branco. Isso significa que os auriculares estão a trabalhar juntos.
- Abra o Bluetooth do telefone e procure o nome do emparelhamento "VESTA" para efetuar o seu emparelhamento.
- Após o uso, coloque-o novamente na caixa de carga, irá desligar-se automaticamente.

- 5.- Quando o utilizar, simplesmente retire-os da caixa de carga e emparelhar-se-ão automaticamente.

DIAGRAMA DE CARGA




CAIXA DE CARGA:

Tempo de carga: 2 horas
Estado de Carga:

POWER	LED	LED	LED	LED	LED
FULL	-	-	-	-	-
75%	-	-	Flash	-	-
50%	-	Flash	-	-	-
25%	Flash	-	-	-	-

DIAGRAMA DE COLOCAÇÃO




INTRA-AURICULARES:

- Ao carregar; Auriculares luzes vermelhas iluminadas, Caixa de carga flash de luz branca.
- Carga completa: A luz da caixa de carga apaga-se.
- Bateria baixa; Aviso de flash de luz vermelha.

MODE D'EMPLOI



- L R** Un appui : Lecture / Pause / Répondre / Raccrocher
- L R** Appui long 2 secondes : Allumé
- L R** Appui long 5 secondes : Éteint
- L R** Appui long 3 secondes : Refus / Assistant vocal
- Deux appuis : Volume - Appuyez deux fois : Volume +
- Trois appuis : Chanson précédente Trois appuis : Chanson suivante
- L R** Mode jeu : Lorsque les écouteurs sont connectés au téléphone appuyez 5 fois sur les écouteurs L ou R.
- Lorsque le message vocal « bip bip » retentit, il passe en mode jeu. Appuyez à nouveau 5 fois sur les écouteurs L ou R, le signal "Duang" retentit pour quitter le mode jeu.




- L R** Suppression de la mémoire d'appariement : placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge. Appuyez ensuite sur les deux écouteurs et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc et rouge clignote 3 fois alternativement et rapidement sur les deux. Après cela, la suppression de la mémoire d'appariement est terminée.

APPARIEMENT FACILE

- Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour réinitialiser, le voyant rouge s'allume.
- Retirez les écouteurs du boîtier de charge en même temps. La LED clignote rapidement en rouge et blanc, après quoi, le voyant d'un écouteur s'éteint. Et le voyant de l'autre écouteur clignote lentement en rouge et blanc. Cela signifie que les écouteurs fonctionnent ensemble.
- Activez le Bluetooth du téléphone et recherchez le nom d'appariement "VESTA" pour son appariement.
- Après utilisation, remettez-les dans le boîtier de charge, ils s'éteignent automatiquement.

- 5.- Lorsque vous les utilisez, retirez-les simplement du boîtier de charge et ils se coupleront automatiquement.

DIAGRAMME DE CHARGE




BOÎTIER DE CHARGE :

Temps de charge : 2 heures
État de charge :

POWER	LED	LED	LED	LED	LED
FULL	-	-	-	-	-
75%	-	-	Flash	-	-
50%	-	Flash	-	-	-
25%	Flash	-	-	-	-


DIAGRAMME DE MISE EN PLACE




ÉCOUTEURS :

- Lors de la charge : Écouteurs avec voyants rouges allumés. Boîtier de charge avec voyant blanc clignotant.
- Charge complète : Le voyant du boîtier de charge s'éteint.
- Batterie faible : Avertissement avec voyant rouge clignotant.

ISTRUZIONI PER L'USO



- L R** Un tocco: Riproduci / Pausa / Rispondi / Riaggancia
- L R** Tocco lungo 2 secondi: Acceso
- L R** Tocco lungo 5 secondi: Spento
- L R** Tocco lungo 3 secondi: Rifiuto / Assistente vocale
- Due tocchi: Volume - Due tocchi: Volume +
- Tre tocchi: Brano precedente Tre tocchi: Brano successivo
- L R** Modalità di gioco: quando gli auricolari sono collegati al telefono, tocca gli auricolari L o R 5 volte.
- Quando senti il messaggio vocale "beep beep", stai passando alla modalità di gioco. Toca di nuovo gli auricolari L o R 5 volte, sentirai il messaggio "Duang" che indica l'uscita dalla modalità di gioco.




- L R** Eliminazione della memoria di associazione: inserisci entrambi gli auricolari nella scatola di ricarica. Quindi tieni premuti entrambi gli auricolari per circa 10 secondi fino a quando entrambi continuano a lampeggiare 3 volte in bianco e rosso alternati e rapidamente. Dopo questa operazione si completa l'eliminazione della memoria di associazione.

ASSOCIAZIONE FACILE

- Posiziona gli auricolari nella scatola di ricarica per riavviare. A questo punto, si attiva la spia rossa.
- Estrai contemporaneamente gli auricolari dalla scatola di ricarica. Il LED lampeggerà rapidamente in rosso e bianco. Successivamente, la spia su un aurico are si spegnerà, mentre la spia sull'altro auricolare lampeggerà lentamente in rosso e bianco, a indicare che gli auricolari comunicano tra loro.
- Apri il Bluetooth del telefono e cerca il nome dell'associazione "VESTA" per l'associazione.
- Dopo l'uso, collocarli di nuovo nella scatola di ricarica: si spegneranno automaticamente.

- 5.- Quando li desideri usare, basta estrarli dalla scatola di ricarica: l'abbinamento avverrà automaticamente.

SCHEMA DI RICARICA




SCATOLA DI RICARICA:

Durata della ricarica: 2 ore
Stato di caricamento:

POWER	LED	LED	LED	LED	LED
FULL	-	-	-	-	-
75%	-	-	Flash	-	-
50%	-	Flash	-	-	-
25%	Flash	-	-	-	-


SCHEMA DI POSIZIONAMENTO



INTER AURICOLARI:

- Durante la carica: spie rosse degli auricolari accese, flash con spia bianca della scatola di ricarica.
- Carica completa: la spia della scatola di ricarica si spegne.
- Batteria scarica: avviso lampeggiante della spia rossa.


GEBRAUCHSANLEITUNG



- L R** Einmal drücken: Wiedergabe / Pause / Antwort / Auflegen
- L R** 2 Sekunden lang drücken: Einschalten
- L R** 5 Sekunden lang drücken: Ausschalten
- L R** 3 Sekunden lang drücken: Ablehnen / Sprachassistent
- Zweimal drücken: Lautstärke - Zweimal drücken: Lautstärke +
- Dreimal drücken: Vorheriges Lied dreimal drücken: Nächstes Lied
- L R** Spielmodus: Wenn die Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind, den L- oder R-Kopfhörer 5 Mal drücken.
- Wenn die Sprachnachricht „Beep Beep“ zu hören ist, erfolgt ein Wechsel in den Spielmodus. Drücken Sie den L- oder R-Kopfhörer erneut 5 Mal, danach erklingt ein "Duang", um den Spielmodus zu verlassen.

- 5.- Wenn Sie es verwenden, nehmen Sie sie einfach aus der Ladebox und sie werden automatisch gekoppelt.

LADEDIAGRAMM




LADEBOX:

Ladezeit: 2 Stunden
Ladezustand:

POWER	LED	LED	LED	LED	LED
FULL	-	-	-	-	-
75%	-	-	Flash	-	-
50%	-	Flash	-	-	-
25%	Flash	-	-	-	-

PLATZIERUNGSDIAGRAMM



IN-EAR-KOPFHÖRER:

- Beim Laden: Die Kopfhörer leuchten rot, bei der Ladebox weißes Blinklicht. Vollständig geladen: Das Licht der Ladebox erlischt.
- Batterie schwach: Warnung durch rotes Blinklicht.

