


# KOMET | RGB Wireless Gaming Mouse





## CÓMO CONECTAR EL RATÓN

PC:

1. Quite la tapa trasera superior del mouse, encontrará el receptor de 2,4 GHz en el interior.
2. Conecte el adaptador de 2,4 GHz o el cable USB que incluye [use el interruptor ubicado en la parte posterior del ratón para seleccionar el modo de conexión] en el puerto USB del PC.
3. Espere hasta que el PC detecte y configure el mouse.
4. Para cargar la batería del ratón solo tienes que conectar el cable USB que incluye.

## FUNCIONES DEL RATÓN




- 1 Botón izquierdo
- 2 Botón derecho
- 3 Rueda Scroll
- 4 DPI selector
- 5 Adelante y atrás
- 6 Tapa superior  
[2.4GHz receptor dentro]
- 7  Modo Cable  
2.4 GHz [Iluminación Off]  
2.4 GHz [Iluminación On]
- 8 Modo de iluminación


## HOW TO CONNECT THE MOUSE

PC:

1. Take out the top back cover of the mouse, you will find the 2.4 GHz receptor inside.
2. Connect the 2.4 GHz adapter or the USB cable supplied [use the switch located in the back of the mouse to select the connection mode] into the PC USB port.
3. Wait until the PC detects and configures the mouse.
4. To charge the mouse battery just plug the USB cable supplied.

## MOUSE'S FUNCTIONS




- 1 Left button
- 2 Right button
- 3 Scroll wheel
- 4 DPI selector
- 5 Forward & Back
- 6 Top Cover  
[2.4GHz receptor inside]
- 7   $\left\{ \begin{array}{l} \text{Wired mode} \\ 2.4 \text{ GHz (Backlit Off)} \\ 2.4 \text{ GHz (Backlit On)} \end{array} \right.$
- 8 Lighting mode switch

## COMO CONECTAR O MOUSE

PC:

1. Retire a tampa traseira superior do mouse, você encontrará o receptor de 2,4 GHz dentro.
2. Conecte o adaptador de 2,4 GHz ou o cabo USB fornecido [use o botão localizado na parte traseira do mouse para selecionar o modo de conexão] na porta USB do PC.
3. Aguarde até que o PC detecte e configure o mouse.
4. Para carregar a bateria do mouse basta conectar o cabo USB fornecido.

## FUNÇÕES DO MOUSE





- 1 Botão esquerdo
- 2 Botão direito
- 3 Rodinha do mouse
- 4 seletor de DPI
- 5 Encaminhar de volta
- 6 Tampa superior  
[receptor de 2,4 GHz dentro]
- 7 Modo com fio  
2,4 GHz [luz desligada]  
2,4 GHz [luz ligada]
- 8 Interruptor de modo  
de iluminação


## SO VERBINDEN SIE DIE MAUS

PC:

1. Nehmen Sie die obere hintere Abdeckung der Maus heraus der 2,4-GHz-Empfänger im Inneren.
2. Verbinden Sie den 2,4-GHz-Adapter oder das mitgelieferte USB-Kabel [verwenden Sie den Schalter auf der Rückseite der Maus, um den Verbindungsmodus auszuwählen] mit dem USB-Anschluss des PCs.
3. Warten Sie, bis der PC die Maus erkennt und konfiguriert.
4. Um den Akku der Maus aufzuladen, schließen Sie einfach das mitgelieferte USB-Kabel an.

## MAUSFUNKTIONEN





- 1 Linker Knopf
- 2 Rechte Taste
- 3 Scrollrad
- 4 DPI-Wahlschalter
- 5 Vorwärts zurück
- 6 Obere Abdeckung  
(2,4 GHz Rezeptor innen)
- 7  Kabelgebundener Modus  
2.4 GHz [Backlit Off]  
2.4 GHz [Backlit On]
- 8 Schalter für  
Beleuchtungsmodus

## COMMENT CONNECTER LA SOURIS

PC:

1. Retirez le capot arrière supérieur de la souris, vous trouverez le récepteur 2,4 GHz à l'intérieur.
2. Connectez l'adaptateur 2,4 GHz ou le câble USB fourni [utilisez le commutateur situé à l'arrière de la souris pour sélectionner le mode de connexion] au port USB du PC.
3. Attendez que le PC détecte et configure la souris.
4. Pour recharger la batterie de la souris il suffit de brancher le câble USB fourni.

## FONCTIONS DE LA SOURIS




- ❖ 1 Bouton gauche
- ❖ 2 Bouton de droite
- ❖ 3 Molette
- ❖ 4 Sélecteur PPP
- ❖ 5 Avant et arrière
- ❖ 6 Le couvercle supérieur [récepteur 2.4GHZ à l'intérieur]
- ❖ 7  Mode filaire  
2.4 GHz [Backlit Off]  
2.4 GHz [Backlit On]
- ❖ 8 Commutateur de mode d'éclairage


## COME COLLEGARE IL MOUSE

PC:

1. Estrarre la cover posteriore superiore del mouse, troverai il ricevitore a 2,4 GHz all'interno.
2. Collegare l'adattatore da 2,4 GHz o il cavo USB in dotazione [utilizzare l'interruttore situato nella parte posteriore del mouse per selezionare la modalità di connessione] alla porta USB del PC.
3. Attendere che il PC rilevi e configuri il mouse.
4. Goditi Krom Komet, per caricare la batteria del mouse basta collegare il cavo USB in dotazione.

## FUNZIONI DEL MOUSE



- ❖ 1 Pulsante di sinistra
- ❖ 2 Bottone giusto
- ❖ 3 Rotella di scorrimento
- ❖ 4 Selettore DPI
- ❖ 5 Avanti e indietro
- ❖ 6 Coperchio superiore  
[ricevitore 2.4GHz all'interno]
- ❖ 7  Modalità cablata  
2,4 GHz [retroilluminazione Off]  
2,4 GHz [retroilluminazione On]
- ❖ 8 Interruttore della modalità  
di illuminazione



[www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)