

CONFIGURACIÓN DE LA CONTRASEÑA

PASSWORD SET


PASSWORT EINGESTELLT

MOT DE PASSE


PASSWORD IMPOSTATA

CONJUNTO DE SENHA



CONFIGURACIÓN DE LA CONTRASEÑA



1. Marque las ruedas de combinación a 00000 y retire el cable




2. Gire la perilla 90 grados en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición designada




3. Mueva las ruedas de combinación al código deseado y gire la perilla a la posición original en sentido contrario a las agujas del reloj.



PASSWORD SET



1. Dial the combination wheels to 00000 and remove the cable




2. Turn the knob 90 degrees clockwise to the designated position




3. Reset the combination wheels to the desired combination, turn the knob to the original position counterclockwise.



PASSWORT EINGESTELLT



1. Wählen Sie die Kombiräder auf 00000 und entfernen Sie das Kabel




2. Drehen Sie den Knopf um 90 Grad im Uhrzeigersinn in die gewünschte Position




3. Setzen Sie die Kombinationsräder auf die gewünschte Kombination zurück, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn in die ursprüngliche Position.



MOT DE PASSE



1. Composez les molettes combinées sur 00000 et retirez le câble




2. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés jusqu'à la position souhaitée




3. Réinitialisez les roues combinées à la combinaison souhaitée, tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à la position d'origine.



PASSWORD IMPOSTATA



1. Comporre le ruote combinate su 00000 e rimuovere il cavo




2. Ruotare la manopola di 90 gradi in senso orario fino alla posizione designata




3. Spostare le ruote combinate sul codice desiderato e ruotare la manopola nella posizione originale in senso antiorario.



CONJUNTO DE SENHA



1. Disque as rodas combinadas para 00000 e remova o cabo



2. Gire o botão 90 graus no sentido horário para a posição designada



3. Mova as rodas de combinação para o código desejado e gire o botão para a posição original no sentido anti-horário.



smartGyro