

Ahorra

Hasta **100.000**
hojas de papel

*Favorable al medio ambiente
Ahorra en papel y tiza*

NOTAS

IDEAS

BOCETOS

APRENDER

GRAFFITI



Sketchboard

Pizarra electrónica

MANUAL DE USUARIO

Válido para
Sketchboard eight
y sketchboard ten



Cómo utilizar



Saca el puntero



Presione el botón de borrado para borrar el contenido escrito.
Observación: por favor, reemplace la batería cuando el botón de borrado no funcione



Escribe en el área de escritura con el puntero



¿Cómo reemplazar la batería?
Afloje el tornillo, extraiga la batería para reemplazarla por una nueva.
La batería incluida no tiene garantía al tratarse de una muestra.




Bloqueo anti borrado (en el modelo sketchboard ten)

Advertencia

- No use este producto en condiciones húmedas.
- No permita que este producto se moje.
- No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, encima de este producto,
- No coloque fuentes de calor, como velas en la parte superior de este producto.
- No use limpiadores líquidos o en aerosol.
- Utilice el puntero que se incluye en el producto para escribir, por favor, no use otros tipos de lápices u otros objetos puntiagudos.
- En caso de que el producto se dañe y tenga fuga de líquido, coloque el producto en una bolsa sellada y colóquelo en el contenedor de basura no reciclable, lávese las manos con cuidado.
- No abra el producto usted mismo, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico si necesita ayuda.
- Utilice el mismo tipo de batería cuando la reemplace por una nueva.



AGÜJERO BOTON BORRADO BATERIA



PUNTERO

Especificaciones *Sketchboard eight*

- Pantalla de 8.5"
- Pizarra LCD hecha de cristal liquido flexible de alta tecnología. Funciona mediante la detección de presión para mostrar el texto, imagenes o gráficos
- Ultraligero y portable ultrafino
- Borre su imagen con el toque de un botón
- Batería reemplazable CR2020, hasta 3 años, escribe sobre 80000 veces
- Incorpora imán para colocar en nevera.
- Podrás tomar notas e ideas, dibujar...se puede colgar en la pared para las listas de tareas, compras diarias

Dimensiones: 227x146x5 mm

Peso: 120g

ahorro de hasta 10000 hojas de papel

Especificaciones *Sketchboard ten*

- Pantalla de 10"
- Pizarra LCD hecha de cristal liquido flexible de alta tecnología. Funciona mediante la detección de presión para mostrar el texto, imagenes o gráficos
- Ultraligero y portable ultrafino
- Borre su imagen con el toque de un botón
- Batería reemplazable CR2020, hasta 3 años, escribe sobre 80000 veces
- Podrás tomar notas e ideas, dibujar...se puede colgar en la pared para las listas de tareas, compras diarias
- Incorpora imán para colocar en nevera.

Botón de bloqueo antiborrado

Dimensiones: 265x169x7,8 mm

Peso: 157g

ahorro de hasta 10000 hojas de papel

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: World Driver S.A.

Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: A62589130

Web: www.leotec.com



Por la presente, World Driver S.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico LEPIZ8501 y LEPIZ1001 es conforme con las Directiva 2014/30/UE EMC

EN 55032:2015

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Directiva 2009/125/EC ErP

Reglamento 1275/2008 y su modificación 801/2013

Directiva 2011/65/UE RoHS

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente:

(<https://leotec.com/declaración-de-conformidad/>)



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por

separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.